

## decomur Super-Haftspachtel

Kunstharzvergütete Gipsspachtelmasse für innen mit optimalen Verarbeitungseigenschaften. Sehr gute Haftung auch auf kritischen Untergründen.

### Anwendungsbereich:

*decomur Super-Haftspachtel* eignet sich hervorragend zum Füllen von Rissen und Löchern, zum vollflächigen Glätten sowie zum Verkleben und Ausfügen von Gipskartonplatten. Spannungsfrei montierte Gipskartonplatten können mit *decomur Super-Haftspachtel* ohne Bewehrungsstreifen (Gaze) verspachtelt werden. Die Verarbeitungshinweise der Gipskartonplattenhersteller sind zu beachten. *decomur Super-Haftspachtel* ist anwendbar auf allen mineralischen Untergründen wie Putz, Stein, Beton, Gasbeton, Mauerwerk u. ä.

*decomur Super-Haftspachtel* ist bis auf Null ausziehbar und erhärtet gleichmäßig in allen Schichtstärken, ohne einzusinken oder Risse zu bilden. Mit *decomur Super-Haftspachtel* erhält man optimale Untergründe für nachfolgende Tapezier- und Malerarbeiten.

Nicht geeignet für Spachtelarbeiten auf Glas, Kunststoff, Holz, Metall und Dispersionsuntergründe.

### Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Kunstharz, Methylcellulose, Naturgips
Schüttgewicht:	ca. 0,83 g/cm <sup>3</sup>
pH-Wert:	7 - 8
Ansatzverhältnis:	1,8 - 2,2 Volumenteile Pulver auf 1 Volumenteil Wasser (z.B. 1 kg Pulver auf 600 ml Wasser)
Verbrauch:	1 kg Pulver für 1 m <sup>2</sup> bei 1 mm Auftragsstärke
Verarbeitungszeit:	ca. 45 Min. bei 20° Celsius
Biegezugfestigkeit:	3,4 N/mm <sup>2</sup> nach DIN 18555, T. 3
Druckfestigkeit:	8,0 N/mm <sup>2</sup> nach DIN 18555, T. 3

### Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muß trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Schälöl u. ä.) sein. Alte Tapeten, schlecht haftende Anstriche mit *decotric Tapeten-ablöser* entfernen. Losen Putz entfernen. Stark saugende, sandende und kreiende Untergründe mit *decotric Tiefengrund LF* vorbehandeln.

### Verarbeitung:

Klares, kaltes Wasser in ein sauberes Gefäß füllen und *decomur Super-Haftspachtel* einstreuen. Kräftig durchrühren, so daß ein klumpenfreier Mörtel entsteht.

Zum Füllen von Rissen und Löchern eine festere Konsistenz als für vollflächige Spachtelungen verwenden. Nach einer Reifezeit von 2 - 3 Minuten kann die Spachtelmasse mit einem Spachtel oder einer Kelle verarbeitet werden.

Kleine Unebenheiten können vor dem vollständigen Erhärten mit einem nassen Schwamm Brett beseitigt werden. Nach dem Durchtrocknen ist ein Nachschleifen der gespachtelten Flächen möglich. Um bei Ausbesserungsarbeiten ein ungleichmäßiges Auftrocknen nachfolgender Anstriche zu vermeiden, kann es erforderlich sein, die ausgebesserten Stellen oder auch die gesamte Fläche mit *decotric Tiefengrund LF* zu grundieren.

Nicht unter + 5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten!  
Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

### Lagerung:

Trocken lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!

### Artikel-Nr.:

102

### Gebindegrößen:

Papiertüte à 5 kg  
Papiersack à 25 kg